

SONETT MASKINDISKMEDEL, SONETT TABS
SONETT SPOLGLANS
SONETT DISKMASKINSSALT



Diskmaskinsinställning - rekommendationer från Sonett

1. Vattenavhårdarens funktion i diskmaskinen

Vattenavhårdare finns i alla diskmaskiner. Allt inkommande vatten passerar genom den och avkalkas så att inga vita kalkavlagringar bildas på disken och glaset. För att säkerställa att avhårdaren fungerar krävs salt för regenerering. Avhårdare i diskmaskiner är förinställda av tillverkaren till en specifik avhärtningsnivå, som är anpassad till vanliga konventionella maskindiskmedel. Konventionella diskmedel innehåller kemikalier som syntetiska polykarboxylater, fosfonater och fosfater, som binder den upplösta kalken i vattnet. Eftersom Sonett inte vill använda dessa syntetiska mjukgörare rekommenderas att justera avhårdaren till en högre inställning.

Hur man justerar avhårdaren varierar beroende på modell. För justeringsinstruktioner, se användarmanualen för din diskmaskin under avsnittet "Avhårdare"

2. Rätt inställning av avhårdaren

Diskmaskinens vattenavhårdare (jonbytare) ska ställas in 8 °dH (tyska hårdhetsgrader) över din lokala vattenhårdhet. Exempel: om du har en vattenhårdhet på 15,6 °dH (275 mg CaCO₃/l) så ska du ställa in din maskin på 24 °dH (430 mg CaCO₃/l).

Observera: En inställning är inte längre möjlig om en elektronisk vattenavhårdare är inbyggd. Då kan du inte använda ekologiska diskmaskinsmedel!

3. Rätt inställning för SPOLGLANS

Facket för spolglans ska alltid vara fullt. Inställningen har 6 nivåer, men är normalt inställd på nivå 2–3. Om det blir ränder på besticken har för mycket SPOLGLANS använts. Om det finns vita kalkdroppar på disken bör inställningen av SPOLGLANS ökas.

4. Fyll regelbundet på saltfacket i diskmaskinen med DISKMASKINSSALT

Diskvattnet ska ha högst 3 °dH / 50 mg CaCO₃/l, annars finns risk för kalkavlagringar.

Erfarenhet visar att vissa maskiner indikerar behovet av salt mycket sent. Därför bör regenereringssaltet fyllas på regelbundet, även om displayen ännu inte visar detta. Om saltfacket blir helt tomt bör du vänta cirka 2 timmar efter påfyllning innan du startar maskinen igen, så att avhårdaren får tillräckligt med tid att regenerera.

5. Rengör både grovfiltret och finfiltret i diskmaskinen varje vecka.

Om det bildas **vita kalkavlagringar på disken**, öka först inställningen av avhårdaren enligt beskrivningen ovan och gör sedan följande en gång:

Låt den kalkpåverkade disken vara kvar i maskinen. Välj 65 °C-programmet utan försköljning.

Starta programmet utan diskmedel. När vattnet för huvudsköljningen har kommit in, öppna luckan och häll 1 liter Sonett Kalklösare i trumman. Låt programmet köra klart. Kalkavlagringarna kommer då att försvinna.